



1

Agir sur 1 pour régler la tête du convoyeur

3

Agir sur 3 pour régler le pied du convoyeur

2 - 4 - 5 - 6

Les parties 2, 4, 5, 6 doivent rester perpendiculaires au sens d'avancée de la bande

ATTENTION

Agir modérément par étape pour éviter tout déport intempestif d'un côté ou de l'autre